



# ecoscent 2.0

## Aromatización para grandes ambientes

Los aromatizadores **ecoscent** para grandes ambientes poseen una moderna tecnología de nano atomización por alta presión. Las partículas de fragancia se difunden en el aire llegando a abarcar hasta 3000 m<sup>3</sup>. La concentración de fragancia y tiempos de trabajo son programables, pudiendo adaptarse a las necesidades de distintos usuarios.

### Especificaciones técnicas

- Capacidad: 1200 ml
- Cobertura: hasta 3000 m<sup>3</sup>
- Nivel de ruido: < 42 dBA
- Peso: 5.5 kg
- Dimensiones: 155 mm x 155 mm x 570 mm

### Instalación

1. Con el equipo desenchufado, utilice la llave para abrir la tapa que se encuentra en la parte trasera del mismo.
2. Desenrosque la botella e introduzca la esencia dejando algo de espacio, sin llegar al máximo de la capacidad del recipiente.
3. Ajuste nuevamente la botella y cierre la tapa usando la llave.
4. Seleccione un lugar adecuado para la instalación del equipo, lejos de las personas y lejos de puertas y ventanas.

### Configuración

#### Fecha y hora actual

1. Presione SET una vez para editar la hora y luego seleccione la hora actual con UP/DOWN.
2. Presione SET una vez más para editar los minutos y seleccione el valor actual con UP/DOWN.
3. Presione SET una vez más para seleccionar el día de la semana utilizando los botones UP/DOWN.
4. Presione SET una última vez para finalizar.

## **Tiempo de inicio del programa de trabajo**

1. Presione MODE para configurar el tiempo de inicio del primer programa.
2. Presione SET para editar la hora de inicio y seleccione el valor deseado con UP/DOWN.
3. Presione SET para editar los minutos y seleccione el valor deseado con UP/DOWN.
4. Presione SET para editar los días. Presione DOWN para seleccionar los días de trabajo (parpadeo rápido) y UP para cancelar (parpadeo lento).

## **Tiempo de finalización del programa de trabajo**

1. Presione MODE nuevamente para configurar el tiempo de finalización del primer programa.
2. Presione SET para editar la hora y seleccione el valor deseado con UP/DOWN.
3. Presione SET para editar los minutos y seleccione el valor deseado con UP/DOWN.

## **Intensidad de la fragancia**

1. Presione MODE para editar el tiempo de pulverización y seleccione el valor deseado con UP/DOWN. El mínimo es 5 segundos y el máximo es 200 segundos.
2. Presione MODE nuevamente para editar la duración de la pausa entre pulverizaciones y seleccione el valor deseado con UP/DOWN. El mínimo es 5 segundos y el máximo es 200 segundos.

Se pueden definir hasta cinco programas. No es posible definir un programa cuyo tiempo de inicio sea anterior las 00:00 y finalice después. De ser necesario, se deberán definir dos programas, por ejemplo: 22:00-23:59 y 00:00-02:00.

Mantenga presionado SET durante 10 segundos para bloquear y desbloquear la configuración.

Mantenga presionado MODE durante 10 segundos para volver a la configuración de fábrica.

## **Mantenimiento del equipo**

Inspeccione el equipo periódicamente para asegurarse de su correcto funcionamiento.

Limpie la boquilla de pulverización y el mecanismo interno cada uno o dos meses (o al momento de reponer la esencia) introduciendo 1 cm alcohol 96% en la botella vacía y poniendo a funcionar el equipo a su máxima capacidad (200 s de pulverización / 5 s de pausa) por 10 a 15 minutos. Descarte el alcohol restante.

Realice el procedimiento anterior antes de guardar el equipo si no va a utilizarlo por un período de tiempo prolongado.

# Advertencias

Asegúrese de que el equipo se encuentre desconectado antes de extraer el cabezal para agregar o cambiar la esencia.

Vacíe la botella para transportar el equipo, a fin de evitar filtraciones y daños en la máquina.

No utilice líquido para difusores de varillas u otras esencias que no sean las provistas por GSD Tecnología ya que podría ocasionar daños en el equipo.